Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	AV	AV / Input / RDS
P100	Fav / Marker / PC	0	0
Power	Power	-/--	Guide / EPG / -/--
Reveal	Info / Angle	Mix	Shift + Text /
Double	Smart / List	TV/TX	Text / Goto
1	1	PR+	CH+ / Page+
2	2	Up	Up
3	3	Menu	Menu / Home
Hold	Stop / Hold	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
SUB	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
7	7	Swap	Back / Return
8	8	PR-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
Update	Display / Media	16:9	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	Original	Rechange
	Red	Red / Netflix / Search		
	Green	Green / APP / Repeat		
TIMER	Yellow / Timer	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Blue / Prime Video / Random		
	Violet	Shift + Red / Netflix /		
	Picture	Picture / Format		
	♫	Sound / Title		
	PP	Exit / Cancel / Clear		