Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR	REC MODE	Rec / Rec Mode
PVR LIST	List PVR	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DTV/VCR	DTV/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH+	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK

Original		Rechange	
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
FAVOURITE	Favourite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH-	Down		Down
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
RPT	RPT	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Red/Zoom	Red/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Red/Zoom	Red/Zoom	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green/←	Green/←	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow/→	Yellow/→	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR	REC MODE	Rec / Rec Mode
PVR LIST	List PVR	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DTV/VCR	DTV/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
CH+	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK

Original		Rechange	
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
FAVOURITE	Favourite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH-	Down		Down
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
RPT	RPT	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Red/Zoom	Red/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Red/Zoom	Red/Zoom	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green/←	Green/←	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow/→	Yellow/→	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange