Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0/ 10	0	0
PROGRAM	Recall / Program	RETURN BACK	Back
+10 LIST	List / +10	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY INFO	Info/ Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
ASPECT ZOOM	Zoom/ Aspect	ECO 3D	3D
+	CH+	+ CH	Ch +
− CH	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/ Enter	OK	Ok
D.SETUP	Red	A	Red
D.MENU R.LIST	Green/ R. List	B	Green
TITLE T.LIST	Yellow/ TList / Tit	C	Yellow
D.DISPLAY	Blue/ D. Display	D	Blue
D.SETUP	D. Setup	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
D.MENU R.LIST	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
TTX	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
INDEX A-B	A- B/ I ndex	SETTINGS OPT	Opti ons
HOLD GOTO	Goto/ Hol d	APP MEDIA	Medi a
AUDIO I/II	I / I I / Audi o	SOUND DUAL	Dual
REPEAT REC	Rec/ Repeat	REC MODE	Rec
REVEAL	St op/ Reveal		St op
SIZE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
SIZE	Pause		Pause
SIZE	Si ze	PICTURE FORMAT	For mat
SUBTITLE	Subti tl e	AD SUBT	Subt
SUBPAGE	<</ Subpage		<<
TV/RADIO	>>		>>
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
EPG	I <<		I <<
FAV	>>I		>>I

Original		Rechange	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch