Original		Rechange	
	Power		Power
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	APP MEDIA	Media
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
CHANNEL LIST	Channel List	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5

Original		Rechange	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Recall	RETURN BACK	Back
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
NICAM/A2	Nicam/A2	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	I<<	I<<	I<<

Original		Rechange	
	>>I	>>I	>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D