Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Top Menu	D. Menu / Top
Audio Off	Mute / Dimmer	Mode	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Auto/Track	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Record	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Rewind	<< / Tune-	C/CH	Info / Angle
F. Forward	>> / Tune+	Menu Left	Left
Prev.	I << / Preset-	OK Enter	OK
Next	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Title	Sound / Title	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subt.	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Digest	Eject / Surround	DVD/TV	Smart / List
R/L	Picture / Format	Slow Up	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Progr.	TV/Radio / Program	Display	Display / Media

Original	Rechange
Slow Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
Vocal / Assist	Red / Netflix / Search
Repeat / 1/ All	Green / APP / Repeat
Rep/ A- B	Yellow / YouTube / Repeat
Tone	Blue / Prime Video / Random
ON/ Off	Shift + Power

Original	Rechange
Echo+	Shift + CH+ /
Echo-	Shift + CH- /
3D	Shift + 3
Video	Shift + 4