Original		Rechange	
	Power		Power
AUTO	Eject / Auto	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
LCD MENU	LCD Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
DVD SETUP EXIT	DVD Setup/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DVD SETUP EXIT	DVD Setup/Exit	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
FAV- FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	<<	TUNE- << / Tune-
FAV- FAV-	SHIFT + ▼ Shift + Down	>>	TUNE+ >> / Tune+
FAV+ FAV+	SHIFT + ▲ Shift + Up	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Stop	HOLD Stop / Hold
TEXT Angle/Text	GOTO TEXT Text / Goto	I<<	PRESET- I<< / Preset-
TEXT Angle/Text	ANGLE INFO Info / Angle	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
HOLD Zoom/Hold	SIZE ZOOM Zoom / Size	PROG Red/Prog	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	INTRO Green/Intro	APP REPEAT Green / APP / Repeat
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	REPEAT Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
INDEX D.Menu/Index	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	REPEAT Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
SIZE Title/Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /	A-B Blue/A-B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
SIZE Title/Size	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title	A-B Blue/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
REVEAL D.Disp/Reveal	LIST SMART Smart / List		
SUBPAGE Goto/Subpage	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
MEDIA I>/Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
▶II Play/Pause	SLOW ▶ Play / Slow		
▶II Play/Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		