Original	Rechange
Power	Power
Set up	D. Menu
DTV	Smart
HDMI / AV	AV
Mute	Mute
Edit	Ch +
Copy	Ch -
Info	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Rechange
0	0
Movie	Shift + 1
Music	Shift + 2
Photo	Shift + 3
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Exit	Exit
Home	Shift + Smart
Home	Menu
Timer REC	Back
EPG	Guide
Rec	Rec

Original		Rechange	
REV	<< REV	<<	<<
F.F	>> F. F	>>	>>
PLAY	Pl ay / Pause	PLAY MODE ▶	Pl ay
PLAY	Pl ay / Pause	II	Pause
STOP	St op	■	St op
PG.UP	I << PG. UP	K<	I <<
PG.UP	I << PG. UP	SHIFT + ▲	Shi f t + Up
PG.DN	>>I PG. DN	>>I	>>I
PG.DN	>>I PG. DN	SHIFT + ▼	Shi f t + Down
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUB-T	Sub- T	AD SUBT	Subt
S/S	S/ S	PICTURE FORMAT	For mat
TV/RADIO	TV / Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
DISK	Di sk	APP MEDIA	Medi a
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text
TTX DVD	TTX / DVD	SHIFT + APP MEDIA	Shi f t + Medi a
TTX DVD	TTX / DVD	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue