Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SMODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
TV/RADIO AUDIO	Audio/Tv/Radio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUTO	Eject/Auto	SURROUND	Eject / Surround
PMODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
HOLD ZOOM	Zoom/Hold	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
INDEX D.MENU	D.Menu/Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBPAGE GOTO	Goto/Subpage	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
TEXT ANGLE	Angle/Text	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DVD SETUP EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
+ CH.	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH. −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
FAV-	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PROG DEL	Red / Del / Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RENAME	Green / Rename	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT MOVE	Yellow / Move / Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B SKIP	Blue / Skip / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LANG	I>/Lang	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+

Original		Rechange	
NICAM	Nicam	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
TV/RADIO AUDIO	Audio/Tv/Radio	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SIZE TITLE	Title/Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
REVEAL D.DISP	D.Disp/Reveal	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
LANG	I>/Lang	SHIFT +	Shift + Right
DVD SETUP EXIT	DVD Setup	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
FAV+	FAV+	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
FAV-	FAV-	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC