Original	Rechange
Power	Power
TV/Rad	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
TV/SAT	AV / Input / RDS
Edit	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
Mosaic	D.Menu / Top
Freeze	+ Shift + Pause / Step /
Zoom	Zoom / Size
EPG	Guide / EPG / -/--
Subtitle	Subtitle / EQ
FAV	Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II
A-Z	Eject / Surround
USB	+ Shift + 8
Text	Text / Goto
Info	Info / Angle

Original	Rechange
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol+	Vol+
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
SAT	+ Shift + 0
SAT	Display / Media
Vol-	Vol-
Left / V-	Left
OK	OK
Right / V+	Right
Recall	Back / Return
Down / CH-	CH- / Page-
Down / CH-	Down
File List	Smart / List
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold

Original		Rechange	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Advance	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Red / Book	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Book	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / Color	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / POS	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	0	HDMI - SAT 0	0
	Wide	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /