Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Auto	Media
Mute	Mute	Display	Info
1	1	CH+	Ch +
2	2	CH-	Ch -
3	3	LCD Menu	Menu
4	4	Exit	Exit
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	Enter	Ok
0	0	Input	AV
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Recall	RETURN BACK Back	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Vol +	VOL + Vol +	Sleep	Sleep
Vol -	VOL - Vol -	Aspect	3D
Nicam	HOME SMART Smart	FAV	Pre Ch

Original		Rechange		Original	Rechange
FAV-	FAV-	SHIFT +	CH – Shift + Ch -		
FAV+	FAV+	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options		
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	AD SUBT	Subt		
SUBPAGE	Subpage	SEARCH TV/R	TV/R		
TV/RADIO	Red/Tv/Radio	A	Red		
AUDIO	Green/Audio	B	Green		
FREEZE	Yellow/Freeze	C	Yellow		
SUBTITLE	Blue/Subtitle	D	Blue		