Mandis shop

Philips SOUNDBAR SPEAKER

Original	Rechange
Power	Power
ARC/HDMI	List
HDMI 1	Exit
HDMI 2	Menu
Bluetooth	Ok
Optical	Up
Aux	Down
Audio In	Left
Coax	Right
USB	AV
Mute	Mute
Back	Back
Sound	Dual
Surr	Options
Play/Pause	Play
I<	I<<
>I	>>I

Original	Rechange
Auto Vol	Sleep
Dim	Subt
Night Mode	Format
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Audio Sync +	Ch +
Audio Sync -	Ch -
Treble+	2
Treble-	1
Bass-	4
Bass	5

https://telecommandes-mandis.be/fr/Philips/1058910-23973-telecommande-de-remplacement-pour-Philips-Soundbar-Speaker-996510060922.html