Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power	POWER	Power
HELP	Help	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
END	End	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	Left	SHIFT + ◀	Shift + Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	SHIFT + ▶	Shift + Right
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
▼	Down	▼	Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
<	<		Left
0	0	HDMI - SAT 0	0
>	>		Right
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/Radio / Program

Original	Rechange