Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	8	8
V-Mode	D. Menu / Top	9	9
Mute	Mute / Dimmer	Page +	Shift + CH+ /
SAT	Shift + 0	TV / Radio	TV/ Radio /
SAT	Display / Media	0	0
TV / AV	AV / Input / RDS	<- PR	Back / Return
Zoom	Zoom / Size	Page -	Shift + CH- /
Sleep	Sleep / Timer	Up / PR +	CH+ / Page+
1	1	Up / PR +	Up
2	2	Left / Vol -	Left
3	3	Left / Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC	OK / List	Smart / List
4	4	OK / List	OK
5	5	Right / Vol +	Right
6	6	Right / Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Down / PR -	CH- / Page-
7	7	Down / PR -	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Menu	Menu / Home	< Slow	I << / Preset-
Exit	Exit / Cancel / Clear	> Slow	>>I / Preset+
Info	Info / Angle		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red / Find	Red / Netflix / Search		
Green / V-Format	Picture / Format		
Green / V-Format	Green / APP / Repeat		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Audio	Audio / Lang I/II		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
Record	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Shift	Setup / OPT /		
<< Fast	<< / Tune-		
>> Fast	>> / Tune+		