Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
S.PAGE	Recall / S.Page	RETURN BACK	Back
PVR List	Index / PVR List	HOME SMART	Smart
REC	Reveal / Rec	REC MODE	Rec
T.SHIFT	Zoom / T.Shift	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
GUIDE	Hold / Guide	GUIDE	Guide
GUIDE	Hold / Guide	SHIFT +	Shift + Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
I-II	I - II	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze	SHIFT +	Shift + Pause
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DTV/RADIO	DTV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
^	Up	▲	Up
<	Left	◄	Left
OK	OK	OK	Ok
>	Right	►	Right
v	Down	▼	Down
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
►II	Play / Pause	PLAY MODE ►	Play
►II	Play / Pause	II	Pause
I<<	I<<	<<	I<<
>>I	>>I	>>	>>I
■	Stop	■	Stop
<<	<<	<<	<<

Original		Rechange	
>>	>>	>>	>>
FAV SLOW	Slow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+ REPEAT	Repeat / Fav +	SHIFT + ▲	Shift + Up
FAV+ REPEAT	Repeat / Fav +	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV- A-B	A-B / Fav -	SHIFT + ▼	Shift + Down
FAV- A-B	A-B / Fav -	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back