Original		Rechange	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Recall	PRE-CH	Pre Ch
	Display	INFO	Info
	P. Mode	FORMAT	Format
	Text	TEXT	Text
	Red / PIP	A	Red
	Green / Sub Ch	B	Green

Original		Rechange	
	Yellow / Swap	C	Yellow
	Blue / Main Ch	D	Blue
	Up		Up
	CH+	CH +	Ch +
	Down		Down
	CH-	CH -	Ch -
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Left		Left
	Vol -	VOL -	Vol -
	Menu	MENU	Menu
	Menu	OK	Ok
	S. Mode	SHIFT + DUAL	Shift + Dual
	Mute	MUTE	Mute
	Zoom / Sub	3D	3D
	Still	BACK	Back
	O) / ▼/ Audio / Reveal	DUAL	Dual

Original	Rechange	Original	Rechange
Index Video / Index	TIMER AV	AV	
Hold S-Video / Hold	SEARCH TV/R	TV/R	
Size PC / Size	SETTINGS OPT	Options	
Cancel YPbPr / Cancel	CLEAR EXIT	Exit	
Mix DM / Mix	AD SUBT	Subt	
Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV	