Original	Rechange
Standby / On	Power
Open / Close	Eject
Disc	SHIFT + 1 — Shift + 1
Tuner	SHIFT + 2 — Shift + 2
USB	SHIFT + 3 — Shift + 3
AUX	SHIFT + 4 — Shift + 4
Mode	SEARCH TV/R — TV/R
A-B	SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play
DIM	APP MEDIA — Media
Slow	A — Red
System Menu	TOP MENU MENU — Menu
Disc Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Up	Up
Left	Left
OK	OK — Ok
Right	Right
Down	Down

Original	Rechange
Zoom	SHIFT + ZOOM — Shift + Eject
Angle	PICTURE FORMAT — Format
>I	>>I
I<	I<<
Display	DISPLAY INFO — Info
Mute	MUTE — Mute
Vol +	+ VOL — Vol +
Vol -	VOL — — Vol -
Play / Pause	PLAY MODE — Play
Play / Pause	II — Pause
Stop	■ — Stop
Loudness	REPEAT TEXT — Text
DSC	ECO 3D — 3D
DBB	HOME SMART — Smart
Clock	TIMER AV — AV
Sleep / Timer	PROG SLEEP — Sleep
Subtitle	AD SUBT — Subt

Original		Rechange		Original	Rechange
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
PROGRAM	Program	SHIFT +	PROG SLEEP Shift + Sleep		
GOTO	GOTO	-/-- GUIDE	Guide		
RDS	RDS	DISC NAV LIST	List		