Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
INPUT	Input	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
PR +	PR +	+ CH	Ch +
PR -	PR -	CH –	Ch -
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
PSM	PSM	PICTURE FORMAT	Format
SSM	SSM	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ARC	ARC	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange		Original	Rechange
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject		
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart		
PAGE+	Page +	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
PAGE-	Page -	SHIFT +	CH − Shift + Ch -		
INDEX	Index	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info		
HOLD	Hold	■	Stop		
S.PAGE	S.Page	AD SUBT	Subt		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		