Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	My EPG		Pre Ch
	Guide		Guide
	Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Left		Left

Original		Rechange	
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	CH + / Page +		Ch +
	CH - / Page -		Ch -
	V +		Vol +
	V -		Vol -
	Menu		Menu
	i		Info
	Mute		Mute
	Text		Text
	Lang		Dual
	List		List

Original	Rechange
mhp	HOME SMART Smart
OPT+	SETTINGS OPT Options
Source	TIMER AV AV
TV Power	SHIFT + Power Shift + Power
TV Mute	SHIFT + MUTE Shift + Mute
TV 1	SHIFT + 1 Shift + 1
TV 2	SHIFT + 2 Shift + 2
TV 3	SHIFT + 3 Shift + 3
TV 4	SHIFT + 4 Shift + 4
TV 5	SHIFT + 5 Shift + 5
TV 6	SHIFT + 6 Shift + 6
TV 7	SHIFT + 7 Shift + 7
TV 8	SHIFT + 8 Shift + 8
TV 9	SHIFT + 9 Shift + 9
TV 0	SHIFT + 0 Shift + 0
TV V+	SHIFT + Right Shift + Right
TV V-	SHIFT + Left Shift + Left

Original	Rechange
TV CH +	SHIFT + + CH Shift + Ch +
TV CH -	SHIFT + CH − Shift + Ch -