Original	Rechange
Power	Power
Source	AV
Exit	Exit
>>	>>
Red	Red
Rec	Rec
Green	Green
<<	<<
Yellow	Yellow
Stop	Stop
Blue	Blue
Play	Play
[≡]/Timer	Text
	Shift + Text
[≡I≡]/[.≡]	TV/R
I-II/[♦]	Dual
[I]/[+]	Guide

Original	Rechange
Menu Tv	Menu
Menu Digital	D. Menu
[i+]	Info
OK/Select	Ok
Menu DVD	Shift + Menu
D.Menu DVD	Shift + Smart
OK DVD	Shift + Ok
A/D	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Up DVD	Shift + Up
Down DVD	Shift + Down
Right DVD	Shift + Right
Left DVD	Shift + Left
P+ DVD	Shift + Ch +

Original	Rechange
P- DVD	SHIFT + CH – Shift + Ch -
P+	CH + Ch +
P-	CH – Ch -
Vol+	VOL + Vol +
Vol-	VOL – Vol -
[♦]/[?]	ZOOM Eject
[<>]	PICTURE FORMAT Format
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
	APP MEDIA Media
P<P	FAV PRE-CH Pre Ch
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7

Original	Rechange
8	8 8
9	9 9
0	0 0
Mute	MUTE Mute
SMART SOUND ♪/Smart Sound	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
SMART PICTURE [ ]/Smart Picture	ECO 3D 3D
1 DVD	SHIFT + 1 Shift + 1
2 DVD	SHIFT + 2 Shift + 2
3 DVD	SHIFT + 3 Shift + 3
4 DVD	SHIFT + 4 Shift + 4
5 DVD	SHIFT + 5 Shift + 5
6 DVD	SHIFT + 6 Shift + 6
7 DVD	SHIFT + 7 Shift + 7
8 DVD	SHIFT + 8 Shift + 8
9 DVD	SHIFT + 9 Shift + 9
0 DVD	SHIFT + 0 Shift + 0