Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 / Tracking -	SHIFT +	Shift + Left
1	1 / Tracking -	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3 / Tracking +	CD - STB 3	3
3	3 / Tracking +	SHIFT +	Shift + Right
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VCR	TV / VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR +	Up / PR +		Up
PR +	Up / PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PR -	Down / PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
PR -	Down / PR -		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FF	FF >>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
NEXT	Next >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SKIP	Skip	RETURN BACK	Back / Return
TITLE/PBC	Title / PBC	TITLE SOUND	Sound / Title
- SLOW	Slow -	VOL -	Vol-
SLOW +	Slow +	+ VOL	Vol+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange

Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 / Tracking -	SHIFT +	Shift + Left
1	1 / Tracking -	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3 / Tracking +	CD - STB 3	3
3	3 / Tracking +	SHIFT +	Shift + Right
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VCR	TV / VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR +	Up / PR +		Up
PR +	Up / PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PR -	Down / PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
PR -	Down / PR -		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FF	FF >>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
NEXT	Next >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SKIP	Skip	RETURN BACK	Back / Return
TITLE/PBC	Title / PBC	TITLE SOUND	Sound / Title
- SLOW	Slow -	VOL -	Vol-
SLOW +	Slow +	+ VOL	Vol+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange