| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| P/N | P/N | HOME SMART | Smart |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| RETURN/EXIT | Return/Exit | RETURN BACK | Back |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH+ | Up | | Up |
| CH- | Down | | Down |
| VOL + | Right | | Right |
| VOL - | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL - | Vol- | VOL − | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SLOW | Slow | APP MEDIA | Media |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| TITLE/TTX | Title/TTX | REPEAT TEXT | Text |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| REPEAT | Red/Repeat | A | Red |
| A-B | Green/A-B | B | Green |
| MENU | Yellow/Menu | C | Yellow |
| ANGLE | Blue/Angle | D | Blue |
| GOTO | Goto | -/-- GUIDE | Guide |
| FAVORITE | Favorite | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |