Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Remain	Setup / OPT /
Audio Off	Mute / Dimmer	Digest	Text / Goto
Play	Play / Slow	DVD/TV	AV / Input / RDS
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Record	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
F. Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
Prev.	I<< / Preset-	Menu Down	Down
Next	>>I / Preset+	Return	Back / Return
Title	Sound / Title	Volume+	Vol +
Subt.	Subtitle / EQ	Auto/Track	Smart / List
Np	Picture / Format	Slow Up	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
C/CH	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Progr.	TV/Radio /	Slow Down	CH- / Page-
Top Menu	D. Menu / Top Menu	1	1

Original	Rechange	Original	Rechange
2	DVD 2 — 2		
3	CD - STB 3 — 3		
4	VIDEO 4 — 4		
5	TAPE 5 — 5		
6	TUNER 6 — 6		
7	AUX - HDD 7 — 7		
8	USB 8 — 8		
9	BLUETOOTH 9 — 9		
+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 — 0		
3D	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Repeat / 1/ All	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Rep/ A- B	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		