Mandis shop

Bauhn ATVU481015

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Left	Left
Source	AV	OK	Ok
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Open / TV/ Radio	TV/ R
4	4	Open / TV/ Radio	Eject
5	5	Exit / Title	Exit
6	6	EPG / D. Menu	Guide
7	7	EPG / D. Menu	Shift + Menu
8	8	Red / Goto	Red
9	9	Green / Angle	Green
0	0	Yellow / Repeat	Yellow
-/--	Shift + Guide	Blue / A-B	Blue
Recall	Back	Vol +	Vol +
Media	Media	Vol -	Vol -
Menu	Menu	Display	Info
Up	Up	Mute	Mute

Original	Rechange
CH+	Ch +
CH -	Ch -
Yellow / Repea	Shift + Text
<< / Text	<<
<< / Text	Text
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
>> / Subpage	>>
I << / FAV	I <<
I << / FAV	Pre Ch
>>I / Index	>>I
Sleep	Sleep
D. Setup	Options
Stop	Stop
Hold / Freeze	Shift + Stop
Lang / Audio	Dual
Aspect	Format

Original	Rechange
Subtitle	Subt
S-Mode	Shift + Dual
Size / Zoom	Shift + Eject
P-Mode	Shift + Format