Original	Rechange	Original	Rechange
1	1	Video	Smart
2	2	Stop	Stop
3	3	CANC	Back
4	4	TVD	TV/R
5	5	ALL	Media
6	6	S.TIT	Subt
7	7	St - Mo	Shift + Dual
8	8	Red	Red
9	9	Green	Green
0	0	Yellow	Yellow
Volume +	Vol +	Blue	Blue
Volume -	Vol -	Menu	Menu
Progr. +	Ch +	Exit	Exit
Progr. -	Ch -	Up	Up
Audio	Dual	Left	Left
Muto	Mute	OK	Ok
Info	Info	Right	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
EPG	Guide		
FAV	Pre Ch		
Input	AV		
Aspect	Format		
Power	Power		