Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Home	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	[:≡]/♥/List	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Rechange		Original	Rechange
T-Shift	T-Shift	SETTINGS OPT	Options		
REVEAL EPG	EPG/Reveal	-/-- GUIDE	Guide		
INDEX	Play	PLAY MODE	Play		
INDEX	Pause/Index		Pause		
ZOOM	Stop		Stop		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
HOLD	I<<</Hold		I<<		
LANGUAGE	>>I/Language		>>I		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		