Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
	Input	TIMER AV	AV
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
PIP	PIP	ECO 3D	3D
	Lang	SOUND DUAL	Dual
PROG +	Prog+	CH +	Ch +
PROG -	Prog-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Menu	Menu	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Q.View	Q.View	DISC NAV LIST	List
Index	Index	DISPLAY INFO	Info
Hold	Hold		Stop
Sub Page	Sub Page	AD SUBT	Subt
Reveal	Reveal	APP MEDIA	Media
Sound	Red / Sound	A	Red

Original	Rechange	Original	Rechange
Red / Sound	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Green / Picture	B Green		
Green / Picture	PICTURE FORMAT Format		
Yellow / Auto	C Yellow		
Blue / Screen	D Blue		