Original	Rechange	Original	Rechange
TV Direct	Smart / List	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Power DVD	Red / Netflix / Search	Sleep	Sleep / Timer
Power VCR	Green / APP / Repeat	Analog/Digital Input	AV / Input / RDS
Power Audio	Power	Smart S Setup	Setup / OPT /
Power STB	Yellow / YouTube / Repeat	Bass Boost	Audio / Lang I/II
Power TV	Blue / Prime Video / Random	C. Tone	Subtitle / EQ
DVD	2	A. Position	D.Menu / Top
VCR	4	Test Tone	Text / Goto
TV	1	Effect	Info / Angle
FM/AM	6	Decode	TV/Radio /
Tv/Video	5	Surround	Eject / Surround
Muting	Mute / Dimmer	Subwfr+	Right
Channel +	CH+ / Page+	Center+	Up
Volume+	Vol +	Surr L+	Shift + Vol +
Channel -	CH- / Page-	Surr R+	Shift + CH+ /
Volume-	Vol -	Subwfr-	Left
Display/On Screen	Display / Media	Center-	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Surr L-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -	
Surr R-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH+ /	

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Audio	Power	Display FM/AM	Display / Media
Power Tv	SHIFT + Power	1 FM/AM	SHIFT + 1
FM/AM	Eject / Surround	1 TV	1
Tv Vol +	Vol +	2 FM/AM	SHIFT + 2
Channel + TV	CH+ / Page+	2 TV	2
Tv Vol -	Vol -	3 FM/AM	SHIFT + 3
Channel - TV	CH- / Page-	3 TV	3
Tuning- FM/AM	<< / Tune-	4 FM/AM	SHIFT + 4
FM Mode FM/AM	Smart / List	4 TV	4
Tuning+ FM/AM	>> / Tune+	5 FM/AM	SHIFT + 5
Memory FM/AM	Menu / Home	5 TV	5
TA/News/Info	Info / Angle	6 FM/AM	SHIFT + 6
TA/News/Info	Up	6 TV	6
PTY- FM/AM	Left	7 FM/AM	SHIFT + 7
PTY+ FM/AM	Right	7 TV	7
PTY Search	Down	8 FM/AM	SHIFT + 8
PTY Search	Red / Netflix / Search	8 TV	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
9	9 TV	BLUETOOTH 9	9		
TV RETURN 10	10 FM/AM	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
TV RETURN 10	10/Tv Return TV	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
0	0 TV	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10/100+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
100+ +10	+10 TV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Rechange	
	Power DVD		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left	SHIFT +	Shift + Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	On Screen	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Original		Rechange	
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Title Group	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	VFP Progressive	LIST SMART	Smart / List
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	←		Left
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange		Original	Rechange
TV RETURN 10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DIMMER	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ANALOG/DIGITAL INPUT	Input Analog/Digital	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
EFFECT	HDD Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title		
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power VCR	SHIFT + Power	3 VCR	SHIFT + 3
Power STB	Power	3 STB	3
VCR	SHIFT + GUIDE EPG	4 VCR	SHIFT + 4
Muting	DIMMER MUTE	4 STB	4
Channel +	CH+ / Page+	5 VCR	SHIFT + 5
Volume+	Vol +	5 STB	5
Channel -	CH- / Page-	6 VCR	SHIFT + 6
Volume-	Vol -	6 STB	6
Play VCR	Play / Slow	7 VCR	SHIFT + 7
<< VCR	<< / Tune-	7 STB	7
Stop/Memory	Stop / Hold	8 VCR	SHIFT + 8
Pause VCR	Pause / Step / Freeze	8 STB	8
>> VCR	>> / Tune+	9 VCR	SHIFT + 9
1 VCR	SHIFT + 1	9 STB	9
1 STB	1	+10 TV	Guide / EPG / -/--
2 VCR	SHIFT + 2	0 VCR	SHIFT + 0
2 STB	2	0 STB	0