Mandis shop

TC3003

Original		Rechange	
	Power		Power
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[ ]	DISPLAY INFO	Info
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	VT	HOME SMART	Smart
	Violet/Timer	PROG SLEEP	Sleep
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Func VT		Right
	Stop		Stop
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/AV	0/AV	0	0
	Mute	MUTE	Mute

https://telecommande-rapide.fr/10664-1084-telecommande-remplacement-pour-TC3003-15880.htm