| Original | Rechange |
|---|---|
| Standby | Power |
| Standby Tv | Shift + Power |
| Tv/Video | TV/R |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| 10 | Guide |
| +10 | Pre Ch |
| Repeat | Text |
| A-B RPT | Shift + Text |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Sleep | Sleep |
| Dimmer | D. Menu |
| Surround | Shift + Dual |
| Enter | Ok |
| Up/PTY Search | Up |
| Down/TA/News/Inf | Down |
| Right/PTY+ | Right |
| Left/PTY- | Left |
| Top Menu/PG | Menu |
| Set Up | Smart |
| Setting | Options |
| Menu/PL | Info |
| RDS/FL | 3D |
| On SCreen | Format |
| Audio Vol+ | Vol + |
| Audio Vol- | Vol - |
| Level+ | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Level- | CH – | Ch - |
| TV CHANNEL | Tv Chanel+ | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| | Tv Chanel- | SHIFT + CH – | Shift + Ch - |
| | Tv Vol+ | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| AUDIO VOL TV VOL | Tv Vol- | SHIFT + VOL – | Shift + Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| DVD/CD | DVD/CD Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| MEMORY | Stop/Memory | ■ | Stop |
| FM MODE | Pause/FM Mode | II | Pause |
| RETURN | Recall | RETURN BACK | Back |
| RETURN | Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| JNING | >>I/Tuning+ | ⏭ | >>I |
| TUNIN | I<</Tuning- | ⏮ | I<< |
| LOW | >>/Slow+ | » | >> |
| SLOV | <<</Slow- | « | << |
| FM/AM | FM/AM | A | Red |
| TV SOUND | Tv Sound | B | Green |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ZOOM SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| ZOOM SUBTITLE | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject |
| TITLE/ GROUP | Title/group | DISC NAV LIST | List |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| ANGLE AUDIO | Angle | TIMER AV | AV |
| SCAN MODE VFP | VFP/Scan Mode | APP MEDIA | Media |
| SPK-LEVEL | SKP-Level | C | Yellow |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| BASS/ TREBLE | Bass/Treble | D | Blue |