Mandis shop

# Mitsubishi 200090

| Original | Rechange |
|---|---|
| POWER - ON | Power |
| POWER - OFF | Shift + Power |
| ASPECT | Eco / Aspect |
| HDMI | Source |
| PC / COMPUTER | Shift + Source |
| A. P. / AUTO POS. | Auto |
| COMP. / | Comp / Video |
| S-VIDEO | Mode |
| Up | Up |
| AV MEMORY - 1 | Vol + / Page + |
| AV MEMORY - 2 | + / Play |
| AV MEMORY - 3 | Volt / Focus |
| Left | Left |
| Enter | Enter |
| VIDEO | Shift + Comp / Video |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Original | Rechange |
|---|---|
| MENU | Menu |
| BRT. / | Shift + Freeze / Timer |
| C. T. / COLOR | - / Stop |
| SHARP. / | Freeze / Timer |
| CNT. / | Help / Info |
| COLOR | Blank / Mute |
| GAMMA | 3D / Invert |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Mitsubishi/1060763-81828-telecommande-de-remplacement-pour-Mitsubishi-HC3200.html