Original	Rechange	Original	Rechange
Power TV	Smart / List	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Power DVD	Display / Media	Subwoofer	Subtitle / EQ
Power	Power	Main Volume +	Vol +
Power AUX	Shift + Power	Mute	Mute / Dimmer
A1/ Video	Shift + 4	Main Volume -	Vol -
H1/ HDMI 1	Shift + 8	Input Select	AV / Input / RDS
d1/ DVD	Shift + 2	Tv Vol +	Shift + Vol +
A2/ AUX	Shift + 7	Up A2	Up
H2/ HDMI 2	Shift + 0	Tv Mute	Info / Angle
d2/ TV	Shift + 1	CH-	CH- / Page-
d3/ Game	Shift + Fav / Marker / PC	Enter A2	OK
Seat	D. Menu / Top	CH+	CH+ / Page+
Night Mode	Sleep / Timer	Tv Vol -	Shift + Vol -
Dolby PL II	Sound / Title	Down A2	Down
Elevation	Text / Goto	Menu A2	Menu / Home
Bilingual	Audio / Lang I/II	1	1
Mode	Setup / OPT / Tools	Repeat A2	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original		Rechange	
MODE 2	2	DVD 2	2	▶▶	>> A2	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
MODE 2	Mode A2	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools	▶▶|	>>| A2	PRESET+ ▶▶|	>>| / Preset+
SHUFFLE 3	3	CD-STB 3	3				
SHUFFLE 3	Shuffle A2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
10/0 ■	10/0	HDMI-SAT 0	0				
10/0 ■	Stop A2	HOLD ■	Stop / Hold				
11 II	Pause A2	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
12 ▶	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
12 ▶	Play A2	SLOW ▶	Play / Slow				
|◀◀	I << A2	PRESET- |◀◀	I << / Preset-				
◀◀	<< A2	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
VIDEO A1	A1/Video	VIDEO 4	4
HDMI 1 H1	H1/HDMI 1	USB 8	8
DVD d1	d1/DVD	DVD 2	2
AUX A2	A2/AUX	AUX - HDD 7	7
HDMI 2 H2	H2/HDMI 2	HDMI - SAT 0	0
TV d2	d2TV	TV 1	1
GAME d3	d3/Game	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MODE	Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MAIN VOLUME +	Main Volume +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MAIN VOLUME –	Main Volume -	VOL –	Vol -
TV VOL +	Up		Up
CH –	Left		Left
	Enter	OK	OK
CH +	Right		Right
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Rechange	
TV VOL –	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT 1	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
10/0	Stop	HOLD	Stop / Hold
11	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
12	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+