Original		Rechange	
I/⏻	POWER DVD	⏻	Power
TV I/⏻	POWER TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
⏏	EJECT	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	CLEAR	CLEAR EXIT	Exit
TIME/TEXT	TIME/TEXT	REPEAT TEXT	Text
+	VOL + TV	+ VOL	Vol +
—	VOL - TV	VOL —	Vol -

Original		Rechange	
	Input TV	TIMER AV	AV
PICTURE NAVI	PICTURE NAVI	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TOP MENU	TOP MENU	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
^	^	▲	Up
<	<	◀	Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
>	>	▶	Right
v	v	▼	Down
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
I<<	I<<	⏮	I<<
<-*	<-*	SHIFT + ◀	Shift + Left
*->	*->	SHIFT + ▶	Shift + Right
>>I	>>I	⏭	>>I
<<	<<	«	<<
PLAY >	PLAY >	PLAY MODE ▶	Play

Original	Rechange	Original	Rechange
>>	>>		
ZOOM	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
PAUSE II	Pause		
STOP	Stop		
SLOW PLAY	SHIFT + << Shift + <<		
FAST PLAY	SHIFT + >> Shift + >>		
KEY CONTROL b	+ CH Ch +		
KEY CONTROL	CH – Ch -		
SUR	A Red		
VOCAL SELECT	B Green		
KARAOKE PON	C Yellow		
APPLAUSE	D Blue		
AUDIO	SOUND DUAL Dual		
[...]	AD SUBT Subt		
ANGLE	PICTURE FORMAT Format		
SEARCH MODE	SEARCH TV/R TV/R		