Mandis shop

Philips RC4491-01B

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Back	Back / Return
Source	AV / Input / RDS	Down	Down
TV	Shift + 1	Menu	Menu / Home
Teletext	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Dual Screen	Audio / Lang I/II	Play / Pause	Play / Slow
Subtitle	Subtitle / EQ	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Format	Picture / Format	>>	>> / Tune+
Red / Demo	Red / Netflix / Search	Stop / Cancel	Stop / Hold
Green	Green / APP / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol +	Vol +
Blue	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Guide	Guide / EPG / -/--	P+	CH+ / Page+
Up	Up	Vol -	Vol -
Info	Info / Angle	P-	CH- / Page-
Left	Left	1	1
OK	OK	2	2
Right	Right	3	3

Original		Rechange		Original	Rechange
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇄P	P⇄P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AUREA	Aurea Up	LIST SMART	Smart / List		
AMBILIGHT	Ambilight	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Aurea Down	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		