Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
SHUFFLE	Shuffle	A	Red
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Program	B	Green
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
DVE	DVE	D	Blue
PREV	I<< Prev	K<	I<<
NEXT	>>I Next	>>I	>>I
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	C	Yellow
TIME/TEXT	Time / Text	REPEAT TEXT	Text
SEARCH	◁I / Search/Ste	<<	<<
CH/STEP	II>/	>>	>>
SCAN/S	◁ Scan/Slow-	SHIFT + ◁	Shift + Left
/SLOW	I> Scan/Slow+	SHIFT + ▷	Shift + Right
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Menu	D. Menu		
Title	Smart		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	Pre Ch		
Right	Right		
Down	Down		
Display	Info		
Return	Back		