| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| UHF | UHF | HOME SMART | Smart |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/ | 0/ Zoom | 0 | 0 |
| II | II | II | Pause |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Tv/ Radio | SEARCH TV/R | TV/ R |
| | Search | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/ R |
| | >>I | >>I | >>I |
| | I << | I << | I << |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SAT | SAT | APP MEDIA | Media |
| P/N | P/ N | SETTINGS OPT | Options |
| TV/SAT | Tv/ SAT | TIMER AV | AV |
| F1 | F1 | DISC NAV LIST | List |
| F2 | F2 | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| HELP | Help | ECO 3D | 3D |
| | White/[ . . . ] | AD SUBT | Subt |
| | Red/Audio R/L | A | Red |
| | Green/[ +] | B | Green |
| | Yellow/Timer | C | Yellow |
| | Blue/[ ≡] | D | Blue |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |