| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleep | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| JUMP | Jump | -/-- GUIDE | Guide |
| Audio | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| CH+ | Up / CH+ | | Up |
| CH+ | Up / CH+ | + CH | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH - | Down / CH- | | Down |
| CH - | Down / CH- | CH – | Ch - |
| VOL + | Right / Vol+ | | Right |
| VOL + | Right / Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL - | Left / Vol- | | Left |
| VOL - | Left / Vol- | VOL – | Vol - |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TV/VIDEO | TV / Video | TIMER AV | AV |
| Index | Index | HOME SMART | Smart |
| Reveal | Reveal | APP MEDIA | Media |
| Size | Size | ZOOM | Eject |
| Hold | Hold | | Stop |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Update | Update | SETTINGS OPT | Options |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| TXT/TV | TXT / TV | REPEAT TEXT | Text |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |