Mandis shop

# Sony RM-ANU160

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| TV I/⏻ | Power Tv | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| OPTICAL | Optical | SETTINGS OPT | Options |
| COAXIAL | Coaxial | ECO 3D | 3D |
| ANALOG | Analog | AD SUBT | Subt |
| PROG − | Prog- Tv | CH − | Ch - |
| PROG + | Prog+ Tv | + CH | Ch + |
| + | Vol+ Tv | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| − | Vol- Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| MUTE | Mute Tv | SHIFT + MUTE | Shift + Mute |
| | Source Tv | TIMER AV | AV |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SURROUND | Surround | SOUND DUAL | Dual |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| − | Vol- | VOL − | Vol - |
| + TREBLE | Treble+ | ▲ | Up |
| TREBLE − | Treble- | ▼ | Down |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| BASS − | Bass- | ◀ | Left |
| + BASS | Bass+ | ▶ | Right |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1061092-66015-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-ANU-160-149054011.html