Original		Rechange	
DVD	Power DVD		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
HDD	Drive Select HDD	APP MEDIA	Media
DVD	Drive Select DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL ✱	✱ Cancel	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
CH	CH-	CH –	Ch -
ShowView	ShowView	D	Blue
MANUAL SKIP	Manual Skip	AD SUBT	Subt
SK ⏮	⏮ Skip	⏮	I<<
KIP ⏭	Skip ⏭	⏭	>>I
SLOW/S ◀◀	◀◀ Slow/Search	◀◀	<<
SEARCH ▶▶	Slow/Search ▶▶	▶▶	>>
STOP ■	■ Stop	■	Stop
PAUSE ❚❚	❚❚ Pause	❚❚	Pause
PLAY/x1.3 ▶	▶ Play/x1.3	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
SUB MENU	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶ ❚❚▶	Right / ❚❚▶	▶	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Left / ◀II	Left	CH- Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -
ENTER Enter	OK Ok	VOLUME + Volume+ Tv	+ VOL Vol +
PROG/CHECK Prog/Check	PROG SLEEP Sleep	VOLUME − Volume- Tv	VOL − Vol -
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info		
STATUS Status	ECO 3D 3D		
TIME SLIP Time Slip	PICTURE FORMAT Format		
TIMER Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
ERASE Erase	CLEAR EXIT Exit		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
REC Rec	REC MODE Rec		
EXT LINK (A) Ext Link	A Red		
DUBBING (B) Dubbing	B Green		
CREATE CHAPTER (C) Create Chapter	C Yellow		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
TV Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
AV AV Tv	ZOOM Eject Eject		
CH CH+ Tv	SHIFT + CH Shift + Ch +		