Original	Rechange
TV / RAD	TV/Radio /
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
F1	Shift + Red / Netflix /
F2	Shift + Green / APP /
F3	Shift + Yellow / YouTube /
F4	Shift + Blue / Prime
F.List	Smart / List
G.List	Display / Media
FAV	Fav / Marker / PC
Aspect	Picture / Format
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Timer	Sleep / Timer
Stop	Stop / Hold

Original	Rechange
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +
Guide	Guide / EPG / -/--
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH-	CH- / Page-
Info	Info / Angle
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II
Down	Down

Original		Rechange		Original		Rechange	
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	◄	◄	SHIFT + ◄	Shift + Left
HISTORY	History	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	0	0	HDMI - SAT 0	0
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	►	►	SHIFT + ►	Shift + Right
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
1	1	TV 1	1				
2 abc	2	DVD 2	2				
3 def	3	CD - STB 3	3				
4 ghi	4	VIDEO 4	4				
5 jkl	5	TAPE 5	5				
6 mno	6	TUNER 6	6				
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7				
8 tuv	8	USB 8	8				
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9				