Mandis shop

EX320U

Original	Rechange
POWER	Power
PLAY / PAUSE	Shift + Play (+) = Shift + / Play
MENU / EXIT	Menu
AUTO	Auto
UP / KEYSTONE	Up
DOWN / KEYST.	Down
LEFT / ?	Left
ENTER / MODE	Enter
RIGHT / LOCK	Right
Blank	Blank / Mute
SOURCE	Source
VOLUME+	Vol + / Page +
VOLUME-	Vol - / Page -
DIGITAL ZOOM	+ / Play
DIGITAL ZOOM -	- / Stop
PAGE UP	Shift + Page Vol = Shift + Vol + / Page +
PAGE DOWN	Shift + Page Vol = Shift + Vol - / Page -

Original	Rechange
TIMER ON	Freeze / Timer
TIMER SET UP	Shift + Timer Freeze = Shift + Freeze / Timer

https://telecommandes-mandis.be/fr/Mitsubishi/1061262-24739-telecommande-de-remplacement-pour-Mitsubishi-EX320U.html