Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SCA	<<		<<
CAN	>>		>>
SKI	I<<		I<<
SKIP	>>I		>>I

Original		Rechange	
	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TITLE	Title	- / -- GUIDE	Guide
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/Angle	PICTURE FORMAT	Format
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Original	Rechange	Original	Rechange
SEARCH Search	SEARCH TV/R TV/R		
MARKER Marker	APP MEDIA Media		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
A-B A-B	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
RANDOM Random	HOME SMART Smart		
★ ★	ECO 3D 3D		
TV POWER Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
AV AV Tv	TIMER AV AV		
PR/CH PR/CH+ Tv	+ CH Ch +		
PR/CH- Tv	CH − Ch -		
VOL Vol+ Tv	+ VOL Vol +		
Vol- Tv	VOL − Vol -		