Mandis shop

Pioneer CU-DC021

Original		Rechange	
Power		Power	
Vol -		Vol-	
Vol +		Vol+	
Phono		Smart / List	
Tuner Station -		<< / Tune-	
Tuner Station +		>> / Tune+	
Stop Deck I		OK	
< Deck I		Left	
> Deck I		Right	
Stop Deck II		Shift +	Stop /
< Deck II		Shift +	Left
> Deck II		Shift +	Right
Rec Deck II		Shift +	Rec / Rec Mode
<< Deck II		Shift +	<< /
>> Deck II		Shift +	>> /
Pause Deck II		Shift +	Pause / Step /
Disc CD		Eject / Surround	

Original		Rechange	
Play CD		Play / Slow	
Sleep		Sleep / Timer	
I<< CD		I<< / Preset-	
>>I CD		>>I / Preset+	
Snooze		Display / Media	
Pause CD		Pause / Step / Freeze	
Stop CD		Stop / Hold	

https://telecommandes-mandis.be/fr/Pioneer/1061316-82564-telecommande-de-remplacement-pour-Pioneer-CU-DC021-AXD1184.html