| Original | Rechange |
|---|---|
| [ ]→ | Exit / Cancel / Clear |
| Power | Power |
| [1\|2] | Shift + Red / Netflix / |
| [←\|→] | Shift + Green / APP / |
| [ \| >I< ] | Shift + Yellow / YouTube / |
| Red / Rec | Rec / Rec Mode |
| Red / Rec | Red / Netflix / Search |
| Green / << | Green / APP / Repeat |
| Green / << | << / Tune- |
| Yellow / Stop | Stop / Hold |
| Yellow / Stop | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / Play | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / Play | Play / Slow |
| White / >> | >> / Tune+ |
| White / >> | Fav / Marker / PC |
| [ \| ] | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |

| Original | Rechange |
|---|---|
| [≡] | Text / Goto |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| [>I<] | Pause / Step / Freeze |
| Down | Down |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Vol+ | Vol+ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol- | Vol- |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P / -/-- | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| [◷] | | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| [?] | | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| [↕] / Zoom | | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| Smart Sound | | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| [\|<>\|] | | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| Smart Picture | | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| Instant Rec | | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| I-II | | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| DNR | | RETURN BACK | Back / Return | | |
| [▚] | | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| DVD | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 |
| [1\|2] | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| [←\|→] | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| [ \| >I< ] | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| << | TUNE- — << / Tune- |
| Stop | HOLD — Stop / Hold |
| Play | SLOW — Play / Slow |
| >> | TUNE+ — >> / Tune+ |
| [ \| ] | SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |
| [≡] | GOTO TEXT — Text / Goto |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| [>I<] | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze |
| Down | Down |
| [...] | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Vol+ | VOL + — Vol+ |
| Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| P+ | CH PAGE + — CH+ / Page+ |
| Vol- | VOL − — Vol- |
| P- | CH PAGE − — CH- / Page- |
| 1 | TV 1 — 1 |
| 2 | DVD 2 — 2 |
| 3 | CD-STB 3 — 3 |
| 4 | VIDEO 4 — 4 |
| 5 | TAPE 5 — 5 |
| 6 | TUNER 6 — 6 |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| 8 | USB 8 — 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |
| [i+] | ANGLE INFO — Info / Angle |
| 0 | HDMI-SAT 0 — 0 |
| P<P / -/-- | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Smart Sound | Sound / Title | | |
| [\|<>\|] | D.Menu / Top | | |
| Smart Picture | Picture / Format | | |
| Instant Rec | Rec / Rec Mode | | |
| [▚] | Setup / OPT / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| [ ]→ | Exit / Cancel / Clear |
| Power | Power |
| [1\|2] | Shift + Red / Netflix / |
| [←\|→] | Shift + Green / APP / |
| [ \| >I< ] | Shift + Yellow / YouTube / |
| Red / Rec | Red / Netflix / Search |
| Red / Rec | Rec / Rec Mode |
| Green / << | Green / APP / Repeat |
| Green / << | << / Tune- |
| Yellow / Stop | Stop / Hold |
| Yellow / Stop | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / Play | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / Play | Play / Slow |
| White / >> | Fav / Marker / PC |
| White / >> | >> / Tune+ |
| [ \| ] | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |

| Original | Rechange |
|---|---|
| [≡] | Text / Goto |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| [>I<] | Pause / Step / Freeze |
| Down | Down |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Vol+ | Vol+ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol- | Vol- |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P / -/-- | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| [◷] | | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| [?] | | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| [↕] / Zoom | | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| Smart Sound | | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| [\|<>\|] | | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| Smart Picture | | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| Instant Rec | | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| I-II | | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| DNR | | RETURN BACK | Back / Return | | |
| [▚] | | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| [ ]→ | Exit / Cancel / Clear |
| Power | Power |
| [1\|2] | Red / Netflix / Search |
| [←\|→] | Green / APP / Repeat |
| [ \| >I< ] | Yellow / YouTube / Repeat |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| [ \| ] | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |
| [≡] | Text / Goto |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| [>I<] | Pause / Step / Freeze |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Down | Down |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Vol+ | Vol+ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol- | Vol- |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| [i+] | Info / Angle |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | P<P / -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | [◷] | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | [?] | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | [↕] / Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Smart Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | [\|<>\|] | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Smart Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Instant Rec | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | DNR | RETURN BACK | Back / Return |
| | [▞] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |