Original		Rechange	
POWER	Power		Power
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
	Eject	ZOOM	Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
FAV 0	0/FAV	0	0
ANGLE 16:9	16:9 / Angle	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
REPEAT	[O]/Repeat	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Input	TIMER AV	AV
?/EPG A-B	EPG/?/A-B	-/-- GUIDE	Guide
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL –	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	←	RETURN BACK	Back
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red

Original		Rechange		Original	Rechange
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Play/Pause	PLAY MODE	Play		
	<<		<<		
	Stop		Stop		
	>>		>>		
TXT	I<<		I<<		
HOLD	>>I		>>I		
DOUBLE	[...] / Double	AD SUBT	Subt		
UPDATE	Audio / Update	SOUND DUAL	Dual		
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text		