Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	>>		>> / Tune+
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	INFO	Info / Angle
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	≡	MENU	Menu / Home
	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	Smart	SMART	Smart / List
	←	BACK	Back / Return
	Vol +	VOL	Vol +
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol -	Vol -		
Home	Shift + Menu /		
P-	CH- / Page-		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
You Tube	Shift + Yellow / YouTube /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
O)I/II	Audio / Lang I/II		
[≡]	Text / Goto		
Subt.	Subtitle / EQ		