Original		Rechange	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
INPUT SEL.	Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
0	0	HDMI-BAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SKIP F.ADV	F.ADV / Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
PROG/TRK +	PROG/TRK +	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG/TRK	PROG/TRK -	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Rechange		Original	Rechange
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Di Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
PLAY LIST TITLE MENU	Playlist / Tit Menu	LIST SMART	Smart / List		
ANYKEY	Anykey	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TV/VCR	TV / VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REC SPEED	Rec Speed	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
TIMER REC	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
TO DVD	Copy To DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
TO VCR	Copy To VCR	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		

Original		Rechange		Original	Rechange
TV STANDBY/ON	TV Standby/On		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD-STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
TV VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
TV MUTE	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
PROG/TRK +	Prog. +	CH PAGE +	CH+ / Page+		
TV VOL -	Vol -	VOL -	Vol -		
PROG/TRK -	Prog. -	CH PAGE -	CH- / Page-		