Original		Rechange	
DVD	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
AV	AV	TIMER AV	AV
INPUT SELECT	Input Select	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
Show View	ShowView	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SLOW/S	<< Slow/Search		<<
N/SEARCH	Slow/Search >>		>>
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE	Play
PLAY LIST MENU	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu / Direct Navigator	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REC	Rec	REC MODE	Rec
FRAME II>	Frame II>	SHIFT +	Shift + Right
FRAME <II	<II Frame	SHIFT +	Shift + Left
MANUAL SKIP	Manual Skip	PICTURE FORMAT	Format
ERASE	Erase	REPEAT TEXT	Text
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
TIME SLIP	Time Slip	HOME SMART	Smart
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
STATUS	Status	DISC NAV LIST	List
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
F Rec	F.Rec	AD SUBT	Subt
DISPLAY	A/Display	A	Red
DISPLAY	A/Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
POSITION MEMORY B	B/Position	B	Green
AUDIO C	C/Audio	C	Yellow
AUDIO C	C/Audio	SOUND DUAL	Dual
AV LINK D	D/AV Link	D	Blue

Original		Rechange	
TV	Power		Power
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
DISPLAY A	A	A	Red
POSITION MEMORY B	B	B	Green
AUDIO C	C	C	Yellow

Original		Rechange	
AV LINK D	D	D	Blue