Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Reveal	Smart	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Info	Info	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Bright + Mode	Options
Mix Scan	Shift + Smart
Game Coo	Shift + Options
Aft/Caf	Shift + Menu
Blue	Blue
On/Tim	List
Off/Tim	Shift + List
Store	Shift + Media
AV 2	Shift + AV

Original	Rechange
Search	Shift + TV/R
Rotate Text	Shift + 3D
Disp	3D
Color + P. Std	Shift + Format
Store Text	Shift + Text
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
Contrast +	Shift + Ch +
Color - S. Std	Shift + Dual
Contrast -	Shift + Ch -
3. *	Shift + Guide
4. # 16:9	Format
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	Menu Off	CLEAR EXIT Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	HOME SMART Smart	Back	RETURN BACK Back
Info	DISPLAY INFO Info	Volume+	+ VOL Vol +
Subt. List	AD SUBT Subt	Chan. Up	+ CH Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Menu audio	SOUND DUAL Dual
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	Volume-	VOL – Vol -
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	Chan. Down	CH – Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1	1
Txt Expand	ZOOM ⏏ Eject	2	2
TV/AV	TIMER AV AV	3	3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Audio+	Shift + List
Bright + Mode	Shift + 3D
Green	Green
Rotate Text	Play
Mix Scan	List
Aft/Caf	Shift + Ok
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Color + P. Std	Shift + Format
Tone-	Shift + Down
Search	Shift + TV/R

Original	Rechange
Tone+	Shift + Up
Disp	3D
Store Text	Shift + Text
Store	Media
On/Tim	Options
Off/Tim	Shift + Options
AV 2	Shift + AV
Color- S. Std	Shift + Dual
4. # 16:9	Format
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
Browse	Shift + Back
Contrast +	Shift + Ch +
Contrast -	Shift + Ch -
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		