Original		Rechange	
AUDIO	Power Audio		Power
TV Input	Tv Input	TIMER AV	AV
Source	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
OK	OK / Enter	OK	Ok
ENTER	OK/ Enter	SHIFT + OK	Shift + Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
CH ▲	CH+	+ CH	Ch +
CH ▼	CH-	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
	Back	RETURN BACK	Back
DVR	DVR	HOME SMART	Smart
	(+)	APP MEDIA	Media
SYSTEM	System	SETTINGS OPT	Options
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
■	Stop	■	Stop
▶I	>I	>>I	>>I
I◀	I <	I <<	I <<
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Rechange	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-	- -	FAV PRE-CH	Pre Ch
[↔]	[↔]	ECO 3D	3D
≡	≡	REPEAT TEXT	Text
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
↑	↑	AD SUBT	Subt
↓	↓	PICTURE FORMAT	Format
CBL-SAT	CBL-SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
BD-DVD	DB-DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
GAME	Game	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Rechange	
TV	TV	SHIFT + 4	Shift + 4
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 5	Shift + 5
AUX	AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
Rec	Rec	REC MODE	Rec
CC	CC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu