Original		Rechange	
	Power		Power
Search	[i+]/Search	DISPLAY INFO	Info
Search	[i+]/Search	SEARCH TV/R	TV/R
Mark	[X]/Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
Zoom	[..≡]/Zoom	SETTINGS OPT	Options
Zoom	[..≡]/Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DVD Menu	[≡] / DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DVD Menu	[≡] / DVD Menu	REPEAT TEXT	Text
Subtitle	[?]/Subtitle	CLEAR EXIT	Exit
A-B	[▯] / A-B	DISC NAV LIST	List
Repeat	[↕] / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Clear	[|◂ ▸|] / Clear	PICTURE FORMAT	Format
Fast	<<Fast		<<
Fast	>>Fast		>>
Skip	<<Skip		I<<
Skip	>>Skip		>>I
	Stop/Eject		Stop

Original		Rechange	
	Stop/Eject	ZOOM	Eject
	Pause/Play	PLAY MODE	Play
	Pause/Play		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
Audio I-II	Red/Audio I-II	A	Red
Audio I-II	Red/Audio I-II	SOUND DUAL	Dual
	Green / ♪	B	Green

Original		Rechange		Original	Rechange
	Green / ♪	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
	Yellow / ▢	C	Yellow		
	Yellow / ▢	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
TV/DVD	Blue / TV/DVD	D	Blue		
TV/DVD	Blue / TV/DVD	APP MEDIA	Media		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	▯→	TIMER AV	AV		
P<P	P<P	RETURN BACK	Back		